

Al fine di mantenere le telecamere Foscam sicure e prevenire diversi tipi di pirateria e di accesso non autorizzato, assicurarsi di seguire la procedura descritta di seguito:

1. Come con qualsiasi dispositivo utilizzato on-line, assicurarsi che la fotocamera ha il firmware più recente installato per il modello di fotocamera specifico. L'ultima versione del firmware per le fotocamere Foscam utilizza la protezione contro diversi tipi di pirateria on-line e l'accesso non autorizzato. È possibile scaricare il firmware più recente a <http://www.foscam.com/down3.aspx>
2. Non utilizzare mai il nome utente o la password di default per la fotocamera Foscam. Una volta che la fotocamera è completamente impostata è imperativo cambiare sia il nome utente e la password di default. Lo stesso vale per qualsiasi dispositivo che avete accessibili su internet, come ad esempio il sistema router o domotico
3. Scegliere un nome utente e una password che sia almeno 8 - 10 caratteri o più. Provare a utilizzare una combinazione di lettere minuscole e maiuscole e numeri e caratteri speciali.
4. Cambiare la porta di default a una porta nella gamma 8100 o superiore. Gli hacker spesso bersaglio porte di default e non si vuole fare un facile bersaglio. Utilizzando una porta non standard renderà più difficile per gli hacker per trovare la vostra macchina fotografica.
5. Controllare i log delle telecamere Foscam spesso. Telecamere Foscam hanno incorporato i registri che permettono di vedere esattamente quali indirizzi IP stanno accedendo alla videocamera. Sarete in grado di dire se un estraneo si è guadagnato l'accesso alla fotocamera.